

NESCAFÉ


Frappélatte


Creoso café helado



LIMPIEZA



PULSAR LA TECLA DE LAVADO "CLEANING" HASTA QUE APAREZCA EL SÍMBOLO  EN EL DISPLAY



PULSAR OK




PULSAR OK UNA SEGUNDA VEZ PARA CONFIRMAR EL PROCESO DE LIMPIEZA ¡OJO! UNA VEZ SE CONFIRMA EL PROCESO DE LIMPIEZA, EL PRODUCTO QUE QUEDA EN EL INTERIOR SE DEBE DESECHAR.



LA ESPIRAL CONTINÚA GIRANDO, PERO SIN ENFRIAR, APTO PARA METER AGUA TIBIA EN EL RECIPIENTE Y ACLARAR EL PRODUCTO RESTANTE.



UNA VEZ MEZCLAMOS EL AGUA CON EL PRODUCTO RESTANTE, RETIRAMOS DICHA MEZCLA MEDIANTE EL GRIFO DE LA MÁQUINA Y, A CONTINUACIÓN, **VOLVEMOS A APRETAR LA TECLA OK** Y LA ESPIRAL DEJA DE GIRAR: ES EL MOMENTO DE DESMONTAR LA ENFRIADORA PARA LAVAR LAS PIEZAS A MANO. **COMIENZA UNA CUENTA ATRÁS DE 10 min**



¡OJO! NO COLOCAR DE NUEVO LAS PIEZAS EN LA ENFRIADORA HASTA QUE DESPAREZCAN LOS NÚMEROS DEL DISPLAY, TAL Y COMO MUESTRA EL DIBUJO DE LA IZQUIERDA



NESCAFÉ®

Frappélatte


Cre moso café helado



CARGA PRODUCTO



TAPA CERRADA



1º

PULSAR OK



TAPA ABIERTA




2º

PULSAR OK + ACERCAR EL CHIP DE LA BOLSA AL MISMO TIEMPO **¡SÓLO UNA VEZ!**



TAPA CERRADA



3º

LA ESPIRAL GIRA Y COMIENZA A DESCENDER LA TEMPERATURA

¡IMPORTANTE!

NO COLOCAR EL PRODUCTO SI LA ESPIRAL NO GIRA

EN LA PARTE INFERIOR DCHA. DEL DISPLAY COMIENZA UNA CUENTA ATRÁS DE 60 min. PARA COLOCAR EL PRODUCTO




TAPA CERRADA




4º

UNA VEZ COLOCADO EL PRODUCTO, CERRAR LA TAPA Y PULSAR OK



5º

COMIENZA UNA CUENTA ATRÁS DE 120 HORAS (5 DÍAS), QUE ES EL TIEMPO MÁXIMO Y CADUCIDAD DEL PRODUCTO



6º

TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO RESTANTE EN EL DISPLAY, SE PUEDE RELLENAR CON OTRA BOLSA, ANTES DE LAS 120 HORAS (5 DÍAS) SIN NECESIDAD DE LIMPIAR LA MÁQUINA.

¡OJO! LA CUENTA ATRÁS CONTINÚA SU CURSO, EXCEPTO CUANDO SE EFECTÚA EL PROCESO DE LIMPIEZA.

SIN EMBARGO, RECOMENDAMOS LA LIMPIEZA DE LA MÁQUINA EN CADA CAMBIO DE BOLSA/CARGA DE PRODUCTO